




IGLAND 60

Parts Catalogue

RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE

IGLAND 60




RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE

IGLAND 60

Pos	Art.Nr.	No	Beskrivelse	Description	Bezeichnung
-	390131	1	Delekatalog IGLAND 60	Spare Parts List IGLAND 60	Ersatzteilliste IGLAND 60
-	390132	1	Instruksjonsbok IGLAND 60	Owner's Manual IGLAND 60	Betriebsanleitung " "
1	153512	1	Karosseri	Chassis	Karosserie,
2	153515	1	Deksel, front, øvre,	Cover, front, upper,	Frontdeckel, ober,
3	153516	1	Deksel, front, nedre	Cover, front, lower	Frontdeckel, untere
4	153520	1	Deksel, kjede, Std. utveksling	Cover, chain, std. reduction	Deckel, Kette, Std. Übersetz.
5	153522	1	Deksel, kjede, lavgir	Cover, chain, red. gearing	Deckel, Kette, Untersetz.getr.
6	153524	1	Deksel, inspeksjons, høyre	Cover, inspection, right	Deckel, Inspektion, rechts
7	164038	1	Deksel, inspeksjons, venstre	Cover, inspection, left	Deckel, Inspektion, links
8	012758	8	Skrue	Screw	Schraube
9	012194	8	Skive	Washer	Scheibe
10	012923	2	Skrue	Screw	Schraube
11	012924	4	Skrue	Screw	Schraube
12	012842	8	Skrue	Screw	Schraube
13	012274	8	Skive	Washer	Scheibe
14	012326	4	Skrue	Screw	Schraube
15	012354	4	Skive	Washer	Scheibe
16	145039	1	Snor, Betj.-, Sett, Hvit/grønn	Cord, control, set	Schnur, Bedienung, Satz
17	153526	1	Spak	Lever	Hebel
18	012760	2	Skrue	Screw	Schraube
19	012350	6	Mutter	Nut	Mutter
20	153528	1	Betjeningstrinser, øvre	Wheel for cord, upper	Rolle, Bedienung, ober
21	153530	1	Betjeningstrinser, nedre	Wheel for cord, lower	Rolle, Bedienung, untere
22	012762	2	Skrue	Screw	Schraube
23	012198	2	Mutter	Nut	Mutter
24	020177	1	Bolt, toppstag	Bolt, topstay	Bolz, Oberlenker
25	021004	1	Orepinne	Linch pin	Klappsplint

RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE

IGLAND 60





RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE

IGLAND 60

Pos	Art.Nr.	No	Beskrivelse	Description	Bezeichnung
1	153532	1	Hovedaksel	Main shaft	Hauptwelle
2	012251	1	Skrue	Screw	Schraube
3	012270	1	Mutter	Nut	Mutter
4	026350	1	LAGER, Kule-, Aksial-,	Bearing, Roller-, axial	Lager, Kugel-, Axial
5	153535	1	Ekspansjonsring med øre	Expansion ring, with ear	Expansionsring mit Ohr
6	026363	1	Lager	Bearing	Lager
7	012274	1	Skive	Washer	Scheibe
8	021045	1	Splint	Pin	Splint
9	153534	1	Justeringsbolt	Adj. bolt	Bolz, justier
10	012237	1	Mutter	Nut	Mutter
11	012231	2	Mutter	Nut	Mutter
12	163017	1	Ekspansjonsring med spak	Expansion ring, with lever	Expansionsring, mit Hebel
13	026065	5	Lager, kule	Bearing, ball	Lager, Kugel-,
14	153612	1	Kjedehjul	Sprocket	Kettenrad
15	153614	1	Clutchplate, indre	Clutch plate,	Kupplungslamell
16	153616	1	Clutchplate, ytre	Clutch plate,	Kupplungslamell
17	012114	6	Skive	Washer	Scheibe
18	153046	1	Fjær, trykk	Spring, pressure	Feder, Druck
19	153610	1	Trommel	Drum	Trommel
20	153618	1	Trommelgrind	Drum guard	Trommel Korb
21	015566	1	Låseskrue for ståltau	Lock screw for wirerope	Schliess-Schraube f. St.Seil
22	012760	4	Skrue	Screw	Schraube
23	012195	4	Skive	Washer	Scheibe
24	153546	1	Ramme, front	Frame, front	Rahme, Front
25	153548	1	Hylse	Casing	Büchse
26	017166	1	Hovedmutter	Nut, main-	Hauptmutter
27	017185	4	Skrue, spesial	Screw, special	Schraube, spesial
28	012355	4	Skive	Washer	Scheibe
29	012354	2	Skive	Washer	Scheibe
30	153550	1	Bremsebolt,	Bolt, brake-,	Bremsboltz
31	156135	1	Hylse	Casing	Büchse
32	027295	1	Fjær, trykk	Spring, pressure	Druckfeder
33	017051	1	Skrue, spesial	Screw, special	Schraube, spesial
34	012270	1	Mutter	Nut	Mutter
35	153552	1	Hylse	Casing	Büchse
36	012350	1	Mutter	Nut	Mutter
37	012810	1	Skrue	Screw	Schraube
38	012235	2	Skive	Washer	Scheibe
39	012231	1	Mutter	Nut	Mutter
40	153554	1	Eksenterbolt, (Mek, LHP)	Bolt, eccentric	Exzenterbolzen
	153555	1	Eksenterbolt, (HP)	Bolt, eccentric (HP)	Exzenterbolzen (HP)
41	153556	1	Stag	Bar	Stange
42	153558	1	Hylse, (kun mek.)	Casing	Büchse
43	021045	1	Splint	Pin	Splint
44	143081	2	Hylse	Casing	Büchse
45	015566	2	Låseskrue	Screw, lock	Gegenschraube
46	027250	(2)1	Fjær, strekk	Spring	Zugfeder
47	153560	1	Ramme	Frame	Rahme
48	157863	1	BREMSEBAND	Brakeband	Bremsband
49	153562	1	Skrue, Just.-, f.Subbebrems,	Screw, adj.	Schraube, just.
50	027210	1	Fjær	Spring	Feder
51	012197	2	Mutter	Nut	Mutter
52	012762	2	Skrue	Screw	Schraube
53	153538	1	Skjerm over bremseband	Cover	Deckel
54	153537	1	Skjerm over kjede	Cover	Deckel
55	153539	1	Skjerm (kun HP)	Cover (HP only)	Deckel (Nur für HP)
56	012676	6	Skrue	Screw	Schraube

RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE

IGLAND 60





RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE

IGLAND 60

Pos	Art.Nr.	No	Beskrivelse	Description	Bezeichnung
1	070382	1	Kjede, driv	Driving chain	Antriebskette
2	070397	1	Kjedelås	Chainlock	Kettenschloss
3	070398	1	Halvledd	½-link	Halbglied
4	208118	1	Kjede, pumpe, option	Chain, pump, option	Kette, Pumpe, Zusatzausst.
5	208100	1	Kjedelås, pumpe, option	Chainlock, pump, option	Kettenschl. Pume, "
6	070370	1	Kjede, gear, option	Chain, gear, option	Kette, Gear, "
7	070369	1	Kjedelås, gear, option	Chainlock, gear, option	Kettenschloss, Gear, "
8	070368	1	Halvledd, gear, option	½-link, gear, option	Halbglied, Gear, "
9	153564	1	Lagerholder	Housing	Gehäuse f. Lager
10	153566	1	Kjedehjul med aksling	Chainwheel with shaft	Kettenrad mit Achse
11	153568	1 (2)	Hylse	Casing	Büchse
12	026063	2 (4)	Lager	Bearing	Lager
13	026909	1 (2)	Seegersikring	Locking ring	Sicherungsring
14	031336	1 (2)	Shims, sett	Shims, set	Shims, Satz
15	026719	1 (2)	Seegersikring	Locking ring	Sicherungsring
16	153570	1	Kjedehjul, LHP uten gear, option	Chainwheel, LHP, without gear, option	Kettenrad, LHP, ohne Gear, Zusatzausstattung
17	153572	1	Kjedehjul, gear, LHP option	Chainwheel, gear, LHP opt.	Kettenrad, Gear, LHP Zusatz.
18	153574	1	Kjedehjul med aksling, gear, option	Chainwheel w/shaft, gear, option	Kettenrad mit Welle, Gear, Zusatzausstattung
19	012245	4	Skrue	Screw	Schraube
20	012270	4	Mutter	Nut	Mutter
21	121617	1	Hylse, Plast-,	Casing, plastic	Büche, Plastik
22	015544	1	Låseskrue	Screw, lock	Gegenschraube
23	153576	1	Kjedestrammer, kpl.	Chain tensioner, cpl.	Kettenspanner, kpl.
24	153578	1	Stag for strammesko	Bar for chain tensioner	Stange f. Kettenspanner
25	012274	2	Skive	Washer	Scheibe
26	012270	1	Mutter	Nut	Mutter
27	163049	1	Strammesko	Chain tensioner	Kettenspanner
28	153580	1	Hylse	Casing	Büchse
29	021045	1	Splint	Pin	Splint
30	012250	1	Skrue	Screw	Schraube
31	012270	1	Mutter	Nut	Mutter
32	158099	1	Fjær	Spring	Feder
33	153507	1	Pressrull, kpl, (option)	Roll for regular coiling	Seilanpressrolle
34	153620	1	Rull	Roller	Rolle
35	153622	1	Holder for rull	Bracket for roller	Konsole für Rolle
36	012842	2	Skrue	Screw	Schraube
37	012270	1	Mutter	Nut	Mutter
38	027260	1	Fjær	Spring	Feder
39	153624	1	Stag, stramme	Bar, tighten	Stange, anziehen
40	012270	1	Mutter	Nut	Mutter
41	012274	2	Skive	Washer	Scheibe
42	021045	1	Splint	Pin	Splint
43	012257	1	Skrue	Screw	Schraube

RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE

IGLAND 60





RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE

IGLAND 60

Pos	Art.Nr.	No	Beskrivelse	Description	Bezeichnung
1	153582	1	Lunnepanne	Loggingplate	Rückeplatte
2	164072	2	Parkeringsbein	Park.leg	Park.Füsse
3	021006	2	Orepinne	Linch pin	Klappsplint
4	153584	1	Vernegitter, venstre	Protection screen, left	Schutzgitter, links
5	153586	1	Vernegitter, høyre	Protection screen, right	Schutzgitter, rechts
6	012758	6	Skrue	Screw	Schraube
7	012760	6	Skrue	Screw	Schraube
8	012194	12	Skive	Washer	Scheibe
9	012198	6	Mutter	Nut	Mutter
	164020	1	Tilhengerkobling, kpl. (option)	Trailor-Hitch, cpl. (option)	Anhänger-Kupplung, kompl. (Zusatzausstattung)
10	164021	1	Tilhengerkobling (option)	Trailor-Hitch (option)	Anhänger-Kupplung (Zusatzausstattung)
11	012924	4	Skrue	Screw	Schraube
12	012355	4	Skive	Washer	Scheibe
13	020580	1	Bolt	Bolt	Bolz
14	021004	1	Orepinne	Linch pin	Klappsplint
15	021320	2	Trekkstangbolt	Bolt for lower link	Bolz für Unterlenker
16	021004	2	Orepinne	Linch pin	Klappsplint
17	153505	1	Toppgitter (option), m/skruer	Topscreen (option), w/screws	Toppgitter (Zusatzausst.), mit Schraube
18	012762	6	Skrue	Screw	Schraube
19	012194	6	Skive	Washer	Scheibe
20	012198	6	Mutter	Nut	Mutter
21	390974	2	Klebmerke IGLAND 60	Sticker, IGLAND 60	Kleber, IGLAND 60
22	391221	1	Klebmerke (tre) 60	Sticker (tree) 60	Kleber (Baum) 60

RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE

IGLAND 60



RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE



IGLAND 60

Pos	Art.Nr.	No	Beskrivelse	Description	Bezeichnung
1	153591	1	Toppblokk, komplett,	Top pulley, compl.	Umlenkrolle, kompl.
2	153593	1	Hus, toppblokk	Housing for top pulley	Gehäuse, Umlenkrolle
3	163033	1	Wirestyr	Wire rope guide	Seilführung
4	017168	1	Skrue	Screw	Schraube
5	012434	2	Skive	Washer	Büchse
6	031844	2	Shims	Shims	Shims
7	031845	2	Shims	Shims	Shims
8	163032	1	Hylse	Casing	Büchse
9	026036	1	Lager	Bearing	Lager
10	153598	1	Trinse, ø230	Block wheel	Rolle
11	012430	1	Mutter	Nut	Mutter
12	164086	1	Inntrekksblokk, komplett	Haul-in-block, cpl.	Einzugsrolle, kompl.
13	164088	1	Hus, inntrekksblokk	Housing for haul-in-block	Gehäuse für Einzugsrolle
14	021004	2	Orepinne	Linch pin	Klappsplint
15	020099	1	Bolt	Bolt	Bolz
16	164090	1	Wirestyr	Wire rope guide	Seilführung
17	017183	1	Skrue	Screw	Schraube
18	017403	1	Smørenippel	Nipple for grease gun	Schmiernippel
19	163589	2	Hylse	Casing	Büchse
20	180257	1	AKSEL, m/hull	Casing	Büchse
21	026036	1	Lager	Bearing	Lager
22	180256	1	Skive, spesial	Washer, special	Scheibe, spesial
23	026920	1	Seegerring	Locking ring	Sicherungsring
24	180255	1	Trinse	Block wheel	Rolle
25	012350	1	Mutter	Nut	Mutter
26	145086	1	Bolt	Bolt	Bolz
27	021005	1	Orepinne	Linch pin	Klappsplint
28	160070	1	Lås, For blokk	Lock, for block	Schloss, für Rolle

RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE

IGLAND 60

TILLEGGSUTSTYR: PÅSPOLINGSBREMS
OPTION: PULLING IN BRAKE
OPTIONALE: SEILEINLAUFBREMSEN



RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE


IGLAND 60

Pos	Art.Nr.	No	Beskrivelse	Description	Bezeichnung
-	153506	1	Påspolingsbrems, fabrikkmontert, (option)	Pulling in brake, on upper pulley, factory fitted.	Seileinlaufbremsen, Fabrikmontage.
-	153700	1	Påspolingsbrems, ettermontering (option)	Pulling in brake, on upper pulley, options	Seileinlaufbremsen, Nachrüstung.
1	153710	1	Blokkhus	House for block	Gehäuse für Rolle
2	153711	1	Skrue, spesial	Screw	Schraube
3	012350	1	Mutter	Nut	Mutter
4	012354	1	Skive	Washer	Scheibe
5	153712	1	Bolt, spesial	Bolt, special	Bolz, spesial
6	153713	1	Holder for rull	Bracket for roller	Konsole für Rolle
7	013905	1	Skrue	Screw	Schraube
8	025602	1	Rull	Roller	Rolle
9	090030	1	Sylinder	Cylinder	Zylinder
10	012800	1	Skrue	Screw	Schraube
11	012234	1	Skive, fjær	Washer	Scheibe
12	153715	1	Skive, spesial	Washer, special	Scheibe
13	026410	1	Akselmutter	Axle nut	Wellenmutter
14	026440	1	Låseskive	Locking washer	Verschluss-Scheibe
15	153716	1	Fjærholder	Bracket for spring	Konsole für Feder
16	153717	4	Splint,	Pin	Splint
17	027226	4	Fjær	Spring	Feder
18	153718	1	Trykkplate, brems	Pressure plate, brake	Druckplatte, Brems
19	153719	1	Bremselamell	Brake lamella	Bremslamell
20	153720	3	Splint	Pin	Splint
21	153721	1	Hylse	Casing	Büchse
22	025601	1	Lager	Bearing	Lager
23	026733	2	Seegerring	Locking ring	Sicherungsring
24	031455	2	Shims, sett	Shims, set	Shims, Satz
25	026065	2	Lager, kule	Bearing, ball	Lager, Kugel-,
26	153723	1	Trinse	Block wheel	Rolle
27	153724	1	Aksel	Shaft	Welle
28	153725	1	Kile	Wedge	Keil
29	026915	1	Seegerring	Locking ring	Sicherungsring
30	153726	1	Wirestyr	Wire rope guide	Seilführung
31	012843	2	Skrue	Screw	Schraube
32	012275	2	Skive, fjær	Washer	Scheibe
33	153727	2	Hylse	Casing	Büchse
34	153728	2	Skive, spesial	Washer, special	Scheibe
35	153730	1	Slange, hydraulikk	Hose, hydraulic	Schlauch, Hydraulik
36	048455	1	Kobling, T	Coupling, T	Kupplung, T
37	153732	2	Klammer	Clamp	Klammer

RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE

IGLAND 60

TILLEGGSUTSTYR: LHP
OPTION: LHP
OPTIONALE: LHP



Early version → 2008

Pos 16-32 se pos 1-15 side 16
Pos 16-32 look at pos 1-15 page 16
Pos 16-32 sehen pos 1-15 seite 16

RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE

IGLAND 60

Pos	Art.Nr.	No	Beskrivelse	Description	Bezeichnung
1	180916	1	Tank, olje	Reservoir, oil	Tank. Öl
2	391928	1	Klebemerke, 40 bar	Sticker, 40 bar	Kleber, 40 Bar
3	090085	1	Filter, puste	Filter	Filter
4	047141	1	Stålbrikke, gummi	Steelwasher, rubber	Stahlscheibe, Gummi
5	012763	2	Skrue	Screw	Schraube
6	012198	2	Mutter	Nut	Mutter
7	049910	1	Plugg, magnet	Plug, magnet	Stift, Magnet
8	047143	1	Skive	Washer	Scheibe
9	048010	1	Nippel	Nipple	Nippel
10	049812	1	Nippel	Nipple	Nippel
11	057504	2	Slange, clutch, brems	Hose, clutch, brake	Schlauch, Kupplung, Brems
12	044161	1	Slange, sug	Hose, suction	Schlauch, Saug
13	058303	1	Slange, retur	Hose, return	Schlauch, Retour
14	058506	1	Slange, trykk	Hose, pressure	Schlauch, Druck
15	022120	1	Testmanometer, (option)	Test gauge, (option)	Testmanometer (Zusatzausst.)
16	083010	1	Oljepumpe, kpl. NA Bruk 083026	Oil pump, compl. NA use 083026	Öl-Pumpe, kompl. NA Verwendung 083026
17	083001	1	Oljepumpe NA	Oil pump NA	Öl-Pumpe NA
18	083002	1	Forsatslager NA	Bearing NA	Lager na
19	083003	1	Kile	Key	Keil
20	047142	1	Skive	Washer	Scheibe
21	049811	1	Nippel	Nipple	Nippel
22	015846	3	Skrue	Screw	Schraube
23	012118	8	Mutter	Nut	Mutter
24	012114	3	Skive, plan	Washer	Scheibe
25	062322	1	Kjedehjul, ½", 11 tenner	Chainwheel, ½", 11 t.	Kettenrad, ½", 11 Z.
26	164028	1	Avstandshylse	Distance casing	Abstandshülze
27	012113	1	Skive, plan	Washer	Scheibe
28	012115	1	Skive	Washer	Scheibe
29	012678	1	Skrue	Screw	Schraube
30	047141	1	Skive	Washer	Scheibe
31	048004	3	Nippel	Nipple	Nippel
32	015844	1	Skrue	Screw	Schraube
33	017476	2	Slangeklemme	Hose clamp	Schlauchklemme
34	158750	1	Sylinder, komplett	Cylinder, compl.	Zylinder, kompl.
-	025013	1	Pakningssett	Packing, set	Dichtung, Satz
35	012237	1	Mutter	Nut	Mutter
36	163042	1	ØYE, For stempelstang	Eye, for piston rod	Auge, für Kolbenstange
37	012205	1	Skrue	Screw	Schraube
38	012231	6	Mutter	Nut	Mutter
39	012803	2	Skrue	Screw	Schraube
40	012235	3	Skive	Washer	Scheibe
41	153594	1	Brakett for ventil	Bracket for valve	Konsole für Ventil
42	090130	1	Ventilblokk	Valve block	Ventilblock
43	022110	1	Manometerkobling	Connection, gauge	Anschluss, Manometer
44	012802	3	Skrue	Screw	Schraube
45	047142	5	Skive	Washer	Scheibe
46	012680	4	Skrue	Screw	Schraube
47	153596	1	Pumpebrakett	Bracket for Pump	Konsole für Pumpe
48	048004	2	Nippel	Nipple	Nippel
49	048009	2	Nippel	Nipple	Nippel

Pos 16-32 se pos 1-15 side 16


Pos 16-32 look at pos 1-15 page 16

Pos 16-32 sehen pos 1-15 seite 16

RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE

IGLAND 60

TILLEGGSUTSTYR: LHP
OPTION: LHP
OPTIONALE: LHP




Pos	Art.Nr.	No.	Beskrivelse	Description	Bezeichnung
1	083026	1	Oljepumpe, kpl.	Oil pump, cpl.	Ølpumpe, kompl.
2	083018	1	Oljepumpe	Oil pump	Ølpumpe
3	083003	1	Kile	Key	Keil
4	047142	2	Skive	Washer	Scheibe
5	048009	1	Nippel	Nipple	Nippel
6	049811	1	Nippel	Nipple	Nippel
7	015838	3	Skruer	Screw	Schraube
8	012114	3	Skive, plan	Washer	Schreibe
9	012118	3	Muttere	Nuts	Mutter
10	030684	1	Shims	Shims	Unterlegscheiben
11	062322	1	Kjedehjul, 1/2", 11t.	Chainwheel, 1/2", 11t	Kettenras, 1/2", 11Z.
12	164028	1	Avstandshylse	Distance casing	Abstandshulze
13	012113	1	Skive	Washer	Scheibe
14	012115	1	Skive, spreng	Washer	Scheibe
15	012678	1	Skrue	Screw	Schraube

RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE

IGLAND 60


TILLEGGSTYR: LHP
OPTION: LHP
OPTIONALE: LHP



Pos	Art.Nr.	No	Beskrivelse	Description	Bezeichnung
1	090854	1	Betjeningspanel, kpl.	Control unit, compl.	Bedienungseinheit, kompl.
2	090844	1	Holder	Bracket	Konsole
3	012680	2	Skrue	Screw	Schraube
4	012118	2	Mutter	Nut	Mutter
5	090765	2	Støpsel, 7 pol	7-pole plug	Støpsel, 7-poliger
6	153320	1	Kabel, kompl. Inkl.090764 og 090276	Cable, compl. incl. 090764 and 090276	Kabel, kompl. Inkl.090764 und 090276
7	013915	1	Skrue	Screw	Schraube
8	012078	1	Mutter	Nut	Mutter
9	090764	1	Stikkontakt	Contact	Kontakt
10	090276	2	Kontakt, kompl.	Contact, compl.	Kontakt, kompl.
11	027555	1	Strømkabelholder	Bracket for cable	Konsole für Kabel
12	012680	2	Skrue	Screw	Schraube
13	153321	1	Kabel, SN 03070→	Cable	Kabel
14	028401	1	Kabel, SN→0369	Cable	Kabel

RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE

IGLAND 60




RESERVEDELSLISTE – SPARE PARTS LIST				
Pos.	Qty	Item No./ Varenummer	Beskrivelse	Description
-	1	091174	Radio kontrollsett, kpl. Pos 1-7	Radio controlset. cpl. Pos 1-7
1	1	095652	Mottaker 2,4 GHz kpl. m/kabel og kontakter	Reciever 2,4 GHz
2	1	028265	Kabel 4 leder	Cable
3	1	090765	Tilhengerkontakt, 7 pol	Contact, 7 pol
4	1	095622	Radiosender 2,4 GHz	Radio transmitter 2,4 GHz
5	3	095370	Batteri 1,5V AAA	Batteri 1.5V AAA
6	1	391426	Klebmerke	Stickers
7	1	391427	Klebmerke	Stickers

RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE

IGLAND 60

TILLEGGSTYR: RADIOSTYRING
OPTION: RADIO CONTROL
OPTIONALE: FUNKFERNSTEUERUNG




Pos	Art.Nr.	No	Beskrivelse	Description	Bezeichnung
-	091174	1	Radiobetjening, T100 2 kan.	Radio rem.contr. T-100 2-ch	Funkfernst. T-100 2 Funkt.
-	091171	1	Pristillegg for 4 kan. N/A	Add.price for 4 channels	Preiszuschl. für 4 Funkt.
1	095294	1	Mottaker, 2 kan. 433 Mhz	Receiver, 2 ch. 433 Mhz	Empfänger, 2 kan. 433 Mhz
2	095296	1	Mottaker, 4 kan. 433 Mhz N/A	Receiver, 4 ch. 433 Mhz	Empfänger, 4 kan. 433 Mhz
3	095289	1	Antenne, komplett	Antenna, compl.	Antenne, kompl.
4	095291	1	Antennepisk	Antenna	Antennenpeitsche
5	095290	1	Antennesokkel	Antenna base	Antennensockel
6	095292	1	Antennekabel	Antenna cable	Antennenkabel
7	095362	1	Sender, 2 kan. 433 Mhz	Transmitter, 2 ch. 433 Mhz	Sender, 2 kan. 433 Mhz
8	095365	1	Sender, 4 kan. 433 Mhz N/A	Transmitter, 4 ch. 433 Mhz	Sender, 4 kan. 433 Mhz
9	095371	1	Batterilokk	Battery cover	Deckel für Batterie
10	095370	3	Batteri, 1,5V AAA	Battery AAA	Batterie AAA
11	090765	1	Støpsel, 7 pol	7-pole plug	Stöpsel, 7-poliger

RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE

IGLAND 60

TILLEGGSUTSTYR: RADIOSTYRING
OPTION: RADIO CONTROL
OPTIONALE: FUNKFERNSTEUERUNG




Pos	Art.Nr.	No	Beskrivelse	Description	Bezeichnung
-	091174	1	Radiobetjening, pl, 2 kanal	Radio remote control,	Funkfernsteuerun
1	095222 095362	1	Radiosender, 869 Mhz Radiosender, 433 Mhz	Transmitter, 433 Mhz Transmitter, 869 Mhz	Sender, 433 Mhz Sender, 869 Mhz
2	095371	1	Batterilokk	Battery cover	Deckel für Batterie
3	095370	3	Batteri, 1.5V AA	Battery, 9V	Batterie, 9 V
4	095535 095294	1	Mottaker, 869 Mhz Mottaker, 433 Mhz	Receiver, 869 Mhz Receiver, 433 Mhz	Empfanger 869 Mhz Empfanger 433 Mhz
5	095539	1	Antennepisk 869 Mhz	Antenna 869 Mhz	Antennenspeitsche 869 Mhz
6	095289	1	Antenne komplett, 433 Mhz	Antenna,compl 433 Mhz	Antenne, kompl
7	095291	1	Antennepisk, 433 Mhz	Antenna 433 Mhz	Antennenspeitsche
8	095290	1	Antennefot, 433 Mhz	Antenna base 433 Mhz	Antennensockel
9	095292	1	Antennekabel 433, Mhz	Antenna cable 433 Mhz	Antennenkabel
10	090765	1	Stopsel, 7 pol	7-pole plug	

RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE

IGLAND 60

TILLEGGSUTSTYR: TURTALLSREGULERING
 OPTION: SPEED CONTROL
 OPTIONALE: DREHZAHREGELUNG




Pos	Art.Nr.	No	Beskrivelse	Description	Bezeichnung
-	091442	1	Gassakkuator av/på, kpl.	High/low engine speed control unit, compl.	RPM-Drehzahlregler, kompl. zweistufig.
-	091443	1	Gassakkuator, trinnløs, kpl.	Variable engine speed control unit, compl.	RPM-Drehzahlregler, kompl. stufenlos.
1	091444	1	Aktuator	Actuator	Aktuator
2	091421	1	Wire	Wire rope	Seil
3	022328	2	Wireklemme	Clamp for wire rope	Seilklemme
4	091438	1	Relekobling (kun av/på)	Relay connect. (only on/off)	Relaisschaltung (nur ein/aus)
5	091439	2	Rele, (kun av/på)	Relay (only on/off)	Relais (nur ein/aus)
6	013906	1	Skrue	Screw	Schraube
7	012078	1	Skrue	Screw	Schraube

RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE

IGLAND 60

TILLEGGSUTSTYR: PULLMATIC
OPTION: PULLMATIC
OPTIONALE: PULLMATIC




Pos	Art.Nr.	No	Beskrivelse	Description	Bezeichnung
-	153508	-	Pullmatic, kompl.,fabrikkmont. Inkludert radio	Pullmatic, compl.,factory inst. including radio	Pullmatic, kompl. Werkest einschlieslich radio
-	153606	-	Pullmatic, kompl.,fabrikkmont. Uten radio	Pullmatic, compl. Factory inst. without radio	Pullmatic, kompl. Werkest ohne radio
-	153608	-	Pullmatic, komplett, for ettermontering, uten radio	Pullmatic complete retrofitting, without radio	Pullmatic, kompl. nachrüstung ohne radio
1	153750	1	Ventilfeste	Valve bracket	Ventilhalterung
2	012758	4	Skrue	Screw	Schraube
3	012195	4	Skive, spreng	Washer	Scheibe
4	012804	2	Skrue	Screw	Schraube
5	012234	2	Skive, spreng	Washer	Scheibe
6	012231	3	Mutter	Nut	Nuss

RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE

IGLAND 60

TILLEGGSUTSTYR: PULLMATIC
OPTION: PULLMATIC
OPTIONALE: PULLMATIC




Pos	Art.Nr.	No	Beskrivelse	Description	Bezeichnung
1	057516	2	Slanger, A,B →Blokk	Hose	Schlauch
2	057304	1	Slange, T → Tank	Hose	Schlauch
3	058509	1	Slange, P1 → Pumpe	Hose	Schlauch
4	058604	1	Slange, P2 → Betj.	Hose	Schlauch
5	153325	1	Kabel, jording	Cable	Kabel
6	153324	1	Releboks, med kabler	Relaybox with cable	Relaisbox mit kabel
7	017583	1	Slangebeskytter	Hoseprotection	Schlauchschutz
8	048001	3	Nippel	Nipple	Nippel
9	047141	3	Skiver	Washer	Scheibe

RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE

IGLAND 60

TILLEGGSUTSTYR: PULLMATIC
OPTION: PULLMATIC
OPTIONALE: PULLMATIC




Pos	Art.Nr.	No	Beskrivelse	Description	Bezeichnung
1	164166	1	Ventilblokk, kpl.	Valve block	Ventilblock
2	164172	1	Patron med spole, kpl.	Cartridge coil	Patronpole
3	164173	1	Patron med spole, kpl.	Cartridge coil	Patronpole
4	164171	1	Magnetspole	Magnetic coil	Magnetischepole
5	090276	2	Strømtilkobling	Power connection	Stromanschluss
6	164174	1	Trykkventil, RDDA	Pressure valve, RDDA	Druckventil
7	164175	1	Trykkventil, CCCA	Pressure valve, CCCA	Druckventil
8	047142	5	Skive med gummipakning	Washer	Scheibe
9	048004	5	Nippel	Nipple	Nippel

RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE

IGLAND 60

TILLEGGSUTSTYR: PULLMATIC
OPTION: PULLMATIC
OPTIONALE: PULLMATIC




Pos	Art.Nr.	No	Beskrivelse	Description	Bezeichnung
1	153726	1	Wirestyr	Wire rope guide	Seilführung
2	153727	2	Hylse	Bushing	Buchse
3	012275	2	Skive, spreng	Washer	Scheibe
4	012843	2	Skrue	Screw	Schraube
5	026716	2	Seegring	Seeger ring	Sicherungsring
6	153286	1	Foring	Bushing	Busche
7	153287	1	Rull	Roll	Rolle
8	153288	1	Bolt	Bolt	Bolz
9	153285	1	Deksel	Cover	Abdeckung
10	164168	1	Oljemotor	Oil engine	Øl motor
11	164169	1	Kile	Wedge	Keil
12	012758	3	Skrue	Screw	Schraube
13	012195	3	Skive	Washer	Scheibe
14	153284	1	Skive	Washer	Scheibe
15	012115	1	Skive, spreng	Washer	Scheibe
16	012676	1	Skrue	Screw	Schraube
17	030684	1-5	Shims ø16/22x1	Shims	Shims

RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE


IGLAND 60

TILLEGGSUTSTYR: PULLMATIC
OPTION: PULLMATIC
OPTIONALE: PULLMATIC



Pos	Art.Nr.	No	Beskrivelse	Description	Bezeichnung
1	153289	1	Chassis, blokk	Chassis block	Chassis block
2	153294	1	Bøyle	Bail	Kaution
3	027228	2	Fjær	Spring	Gefieder
4	012253	2	Skrue	Screw	Schraube
5	012274	4	Skive	Washer	Scheibe
6	012277	2	Mutter	Nuts	Nuss
7	026014	2	Lager, kule	Bearing ball	Lager
8	153291	2	Avstandsring	Distance ring	Abstandsring
9	032284	2	Shims	Shims	Shims
10	153290	1	Trinse	Pully	Rolle
11	153292	1	Boss	Boss	Boss
12	153293	1	Kile	Wedge	Keil
13	026925	1	Seegerring	Seegerring	Sicherungsring
14	026710	2	Seegerring	Seegerring	Sicherungsring
15	153295	1	Bolt	Bolt	Bolz
16	153296	2	Skive, firkant	Washer, square	Scheibe
17	153297	2	Skive	Washer	Scheibe
18	026005	2	Lager, kule	Bearing ball	Lager
19	153298	1	Pressrull	Press roll	Presswalze

IGLAND 60



© Nøsted & AS

- Gjengivelse av tekst og tegninger uten tillatelse forbudt.
- Reproduction of text or illustrations without permission is prohibited.
- Eine wiedergabe von Texten und Zeichnungen ohne unsere Genehmigung ist nicht gestattet.
- Interdiction de taute reproduction de texts ou d'illustrations sans autorisation préalable

Approved

K-1.

Revised: 05.02.2020

Issued: 10.02.2011

P/N: 390131

F:\DELEKAT\VINSJ\60\delekatalog 60.DOC

NØSTED & AS

Avd Grimstad

Industriv 30

N-4879 Grimstad, Norway

Phone + 47 37 25 62 00

Fax + 47 37 25 62 01

Mail: corporate@igland-as.com

<http://www.igland-as.com>